



YAKOTEC®

ESD2608H

脉冲型闭环步进驱动器

硬件手册

版本: V1.2

目录

目录	2
前言	1
版本修订历史	2
第 1 章 概述.....	3
1.1 产品介绍.....	3
1.2 特性.....	3
1.3 应用领域.....	3
1.4 产品命名规则.....	4
第 2 章 性能指标.....	5
2.1 电气特性.....	5
2.2 使用环境.....	5
第 3 章 安装.....	6
3.1 安装尺寸.....	6
3.2 安装方法.....	7
第 4 章 驱动器端口与接线	8
4.1 接线示意图.....	8
4.2 端口定义.....	9
4.2.1 状态指示灯	9
4.2.2 驱动器拨码设置.....	9
4.2.3 控制信号输入/输出端口	10
4.2.4 电源输入/电机输出端口	10
4.2.5 编码器输入端口.....	10
4.3 输入/输出端口操作	11
4.3.1 端口硬件描述	11
4.3.2 输入信号	11
4.3.3 输出信号.....	13
第 5 章 适配电机.....	14
5.1 电机尺寸.....	14
5.1.1 86mm 两相闭环电机	14
5.2 技术参数.....	15
5.3 电机线及编码器线规格.....	16
5.4 电机接线图	17
第 6 章 报警排除.....	18
第 7 章 一般故障排查方法.....	19
第 8 章 保修及售后服务	20
8.1 保修	20
8.2 售后服务	20

前言

感谢您使用本公司脉冲型闭环步进驱动器。

在使用本产品前，请务必仔细阅读本手册，了解必要的安全信息、注意事项以及操作方法等。

错误的操作可能引发极其严重的后果。

声明

本产品的设计和制造不具备保护人身安全免受机械系统威胁的能力，请用户在机械系统设计和制造过程中考虑安全防护措施，防止因不当的操作或产品异常造成事故。

由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。

用户对产品的任何改装我公司将不承担任何责任。

阅读时，请注意手册中的以下标示：



提醒您注意文字中的要点。



表示错误的操作可能导致人身伤害和设备损坏。

版本修订历史

版本	描述	时间	备注
V1.1	第一版发行	2023.03.11	
V1.2	修改部分硬件接口	2024.07.13	

第 1 章 概述

1.1 产品介绍

ESD2608H 采用新一代 32 位 ARM 控制技术与功角控制技术，最高转速可达 3000rpm 以上，且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器，可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率，有效降低电机发热和振动，从而提升机器的加工效率和精度。

该驱动器采用基于负载的电流控制技术，可有效降低电机发热，延长电机使用寿命。驱动器内置的到位和报警输出信号，方便上位机进行监测和控制。位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。


1.2 特性

- 新一代 32 位 ARM 控制技术。
- 电流大小根据负载情况来智能调节。
- 可驱动 60/86 系列闭环步进电机。
- 光耦隔离差分信号输入。
- 脉冲响应频率最高可达 200KHz。
- 电压输入范围：AC20-80V 或 DC30-110V。
- 具有过流、过压、欠压、错相、编码器报警、位置超差保护功能。

1.3 应用领域

本产品适合各种中大型自动化设备和仪器应用。例如：雕刻机、特种工业缝纫机、剥线机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床等自动化设备和仪器。

1.4 产品命名规则



第 2 章 性能指标

2.1 电气特性


参数	ESD2608H			
	最小值	典型值	最大值	单位
连续输出电流	0.6	-	6.0	A
输入电源电压	20.0	-	80.0	VDC
逻辑输出电流	10	10	50.0	mA
逻辑输入电压	5	24	24	V
脉冲频率	-	-	200	KHZ
绝缘电阻	10	-	-	MΩ

2.2 使用环境

冷却方式	自然冷却	
使用环境	使用场合	尽量远离其他发热设备，避免粉尘、油雾、腐蚀性气体、强振动场所、禁止有可燃气体和导电灰尘
	温度	0°C~50°C
	湿度	40—90%RH（不结露）
	震动	10~55Hz/0.15mm
保存温度	-20°C~+70°C	

第 3 章 安装

3.1 安装尺寸




安装尺寸图（单位：mm）

3.2 安装方法


安装驱动器时请采用直立侧面安装，使驱动器表面形成较强的空气对流；必要时靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作（驱动器的可靠工作温度通常在 60°C 以内，电机工作温度为 80°C 以内。）

如下图为驱动安装示意图：



第 4 章 驱动器端口与接线

4.1 接线示意图



小心：

- 参与接线的人员必须具备专业能力。
- 禁止带电接线。
- 安装牢固后才可以进行接线工作。
- 不要超出驱动面壳标注的额定电压，不要超过 AC80V 或 DC110V。

4.2 端口定义

4.2.1 状态指示灯

标识	名称	功能
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯亮。
ALM	报警指示灯	过流时，指示灯按一次循环闪烁； 过压时，指示灯按两次循环闪烁； 欠压时，指示灯按三次循环闪烁； 错相时，指示灯按四次循环闪烁； 超差时，指示灯按五次循环闪烁； 编码器错误时，指示灯按六次循环闪烁；

4.2.2 驱动器拨码设置

SW1-SW2 为驱动器基础功能设置，分别可以设置单双脉冲、旋转方向，具体如下表：


序号	拨码	功能	拨码状态	设置内容
1	SW1	单双脉冲设置	ON	CW&CCW
			OFF	PU&DR
2	SW2	电机旋转方向设置	ON	CCW
			OFF	CW
3	24V/5V	信号输入电压拨码	5V	支持 5V 输入信号
			24V	支持 24V 输入信号

SW3-SW6 可以设置驱动器细分，四个拨码共 16 个档位，分别设置 400-51200 共 16 档细分，具体如下表：


细分数	Default (400)	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000
SW3	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW4	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

4. 2. 3 控制信号输入/输出端口


以下为 ESD2608H 输入输出具体定义及功能：

端口	引脚	符号	名称	功能
	1	PU+	脉冲信号输入正端	数字输入输出信号，输入信号电压通过拨码切换，支持共阴共阳接法
	2	PU-	脉冲信号输入负端	
	3	DR+	方向信号输入正端	
	4	DR-	方向信号输入负端	
	5	MF+	使能信号输入正端	有效（高电平）关断电机线圈电流，电机处于自由状态同时报警信号清除
	6	MF-	使能信号输入负端	
	7	PEND+	到位信号输出正端	驱动器走完给定脉冲时，到位信号有效（输出光耦导通）。
	8	PEND-	到位信号输出负端	
	9	ALM+	报警信号输出正端	过流、过压、欠压、错相、编码器错误或超差报警时，报警信号有效
	10	ALM-	报警信号输出负端	

4. 2. 4 电源输入/电机输出端口

端口	引脚	符号	名称	功能
	1	A+	电机接口	两相步进电机接线口
	2	A-		
	3	B+		
	4	B-		
	5	V+	电源接口	AC 24-80V DC30-110V
	6	V-		

4. 2. 5 编码器输入端口


	序号	符号	名称	功能
	1	EB+	编码器 B 相输入正端/负端	接编码器 B 通道正输入/负输入
	2	EB-		
	3	EA+	编码器 A 相输入正端/负端	接编码器 A 通道正输入/负输入
	4	EA-		
	5	VCC	编码器电源	编码器 5V 供电
6	EGND		编码器电源地	编码器电源地


4.3 输入/输出端口操作

4.3.1 端口硬件描述


ESD2608H 驱动器提供了 3 路光电隔离输入接口，2 路光电隔离信号输入接口，兼容共阴共阳接法；所有信号都通过光电隔离为确保内置高速光耦可靠导通，要求提供控制信号的电流驱动能力至少 15mA，兼容 5/24V 信号输入，并通过拨码进行切换，提高信号的抗干扰性。以下为相关信号输入输出的接线图：

4.3.2 输入信号






共阴端接法



差分接法

4.3.3 输出信号

驱动器输出信号通过光耦隔离输出，参考接线图如下：



第5章 适配电机


ESD2608H通常标配86mm闭环四线电机。以下为部分标准型号:

电机类型	电机型号
86mm 两相闭环电机	YK286EC80A1
	YK286EC118A1
	YK286EC118B1
	YK286EC156B1
	YK286EC156C1

以上型号仅为代表性产品，可按具体要求另行制作

5.1 电机尺寸

5.1.1 86mm 两相闭环电机




5.2 技术参数


型号	步矩角(°)	额定电压(V)	电机长度(mm)	保持转矩(N.m)	额定电流(A/phase)	相电阻(Ω)	相电感(mH)	转子惯量(g.cm)	电机重量(kg)
YK286EC80A1	1.8	3.0	106	4.0	6.0	0.5	6.5	3600	4.0
YK286EC118A1		2.45	144	8.0	6.0	0.44	3.73	3200	5.0
YK286EC118B1		2.45	144	8.12	7.0	0.35	3.20	3000	4.0
YK286EC156B1		2.45	182	12.5	6.0	1.25	6.00	4500	4.5
YK286EC156C1		2.45	182	12.0	6.0	0.45	5.20	4800	4.5

5.3 编码器线规格

■ 编码器线

编码器线用于连接电机编码器和驱动器，下图为编码器尺寸图，标配编码器线长为 0.3m，另有 1.5m、2m、3m、5.5m 等长度可选。以下为编码器线规格图及接线定义图。



	1	蓝	EA+
	2	蓝/白	EA-
	4	橙	EB+
	5	橙/白	EB-
	8	红	+5VCC
	9	黑	EGND

编码器线引脚定义


型号	长度 L
SSD2608-BMZJ - 1.5m	1.5m
SSD2608-BMZJ - 2.0m	2.0m
SSD2608-BMZJ - 3.0m	3.0m
SSD2608-BMZJ - 5.0m	5.0m

型号示意图

5.4 电机接线图

四线电机

YK286EC80A1/YK286EC118A1/YK286EC118B1/YK286EC156B1/YK286EC156C1



注意：

- 电机特性数据和技术数据都是在驱动器驱动的情况下测得。
- 电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位，并注意公差配合，严格保证电机轴与负载的同心度。
- 电机与驱动器连接时，请勿接错相。
- 请保证闭环电机及编码器接线正确，否则电机上电接收脉冲后会超差报警。
- 闭环电机安装时，严禁敲击电机后盖，以免损坏编码器

第 6 章 报警排除

ESD2608H 驱动器主要有以下 6 种报警信息，驱动器报警后告警指示灯按报警代码不同闪烁数次，具体的报警代码及处理方式如下表所示。

故障代码	故障信息	ALM 灯闪烁	复位
Err1:0x01	过流或相间短路	指示灯按一次循环闪烁	掉电复位
Err2:0x02	电源电压过高	指示灯按两次循环闪烁	标准电压自动恢复
Err3:0x03	电源电压过低	指示灯按三次循环闪烁	标准电压自动恢复
Err3:0x04	电机错相	指示灯按四次循环闪烁	正确接线后自动恢复
Err4:0x05	位置超差	指示灯按五次循环闪烁	释放/掉电复位或 MF 清除超差报警
Err4:0x06	编码器错误	指示灯按六次循环闪烁	正确接线后恢复

第 7 章 一般故障排查方法

现象	可能情况	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路，正常供电
	电机锁轴但不转	检查输入信号或电机损坏
电机转向错误	电机转向相反	更换电机接线顺序或调整指令方向
	电机只有一个方向	检查方向信号或输入端口损坏
报警指示灯亮	电机线接错	检查接线
	电压过高或过低	检查电源
	电机或驱动器损坏	更换电机或驱动器
速度错误	信号受干扰	排除干扰、可靠接地
	指令输入有误	检查上位机指令，确保正确输出
	电机丢步	检查速度是否过大或者负载重电机选型小
驱动器端子烧坏	端子间短路	检查电源极性或外部短路情况
	端子间内阻太大	检查线与线连接处是否加过量焊锡形成锡团
电机堵转	加减速时间太短	适当调整加减速参数
	负载太重	检查负载重量和质量，调节机械结构
	电流太小	适当调整电流参数提高出力

第 8 章 保修及售后服务

8.1 保修

请保留好包装箱以便运输、储存或需要退回本公司维修时使用。

一年保修期：

来自本驱动器使用一年内因为产品自身的原因造成的损坏，负责保修。

不在保修之列：

不恰当的接线、电源电压和用户外围配置造成的损坏。

无本公司书面授权条件下，用户擅自对产品进行更改。

超出电气和环境的要求使用。

驱动器序列编号被撕下或无法辨认。

外壳被明显破坏。

不可抗拒的灾害。

8.2 售后服务

当您需要产品售后服务支持时，请拨打本公司全国免费服务热线：400-033-0069

周一至周五（国家法定节假日除外）8：30-17：30

公司总部地址：惠州市仲恺高新区东江科技园东新大道 32-1 号

公司研发中心：深圳市南山区国际创新谷 6 栋 16 楼

电话：（86）755-86142288 86142255

传真：（86）755-86142266

网址：www.yankong.com

您拨打电话之前，请先记录以下信息：

故障现象

产品型号和序列号

安装日期或者生产日期